

Instrucciones

Página 1 a 2 Cómo usar el microondas

Botón para iniciar o detener el programa



Para terminar a tiempo



Es para descongelar las cosas.



Es hora de configurar cuánto tiempo se tarda.



El aire caliente está caliente con la sopa o el plato.



Los microondas se precalientan para comer.



Microondas y aire caliente al mismo tiempo.

