

BenutzerAnleitung

Seite 1 bis 2 Wie man die Mikrowelle benutzt

Knopf ist zum das Programm zu starten oder stoppen



Zum zeit zu beenden



Ist zum Sachen auf zu tauen.



Ist zum Zeit einstellen wie lange es dauert.



Ist heisse Luft zum Suppe oder der Teller warmen.



Mikrowellen ist zum Essen vor wärmen.



Gleichzeitig Mikrowellen und heisse Luft.

