

# Istruzioni

Pagina da 1 a 2 Come usare il microonde

Pulsante per avviare o interrompere il programma



Per finire in tempo.



È per scongelare le cose.



È ora di impostare quanto tempo ci vuole.



L'aria calda è calda con la zuppa o il piatto.



I microonde sono preriscaldati per mangiare.



Microonde e aria calda allo stesso tempo.

